参数表打印知道文件

(如何辨别打印头是否断针)

步骤一:

同时按住面板上面的进退纸键+换行换页键,如下图:



此时打印机会进入缺省模式,并打印一行,如下图:



步骤二:

然后再按下**暂停键**,打印机会自动打印一张参数表,如下图:



圆圈里面 1-24 表示打印 打印头针测试: 机的24根针,如果出现 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 断针的话,数字顶部的横 连续纸顶边距 单页纸顶边距 8.5 毫米 8.5 毫米 线会断了 ** 菜单 ** 3 英寸 3.5 英寸 11/3 英寸 4 英寸 5.5 英寸 6 英寸 7 英寸 8 英寸 8.5 英寸 11 英寸 70/6 英寸 12 英寸 14 英寸 17 英寸 拖纸器的页长 跳过页缝 关 开 自动切纸 关 开 . 自动换行 打印方向 双方向 单方向 自动 打印方向命令忽略 软件 0 斜线 ESC/P-K IBM PPDS OKI 5530SC
 普通
 高速
 超高速

 自动
 并口
 USB

 10 秒
 30 秒

 关
 开
汉字高速 接口模式 自动接口等待时间 并行接口双向模式 Packet模式 自动 自动回车(IBM PPDS)(OKI5530SC) 关 开 (A.G.M. (IBM PPDS) 汉字模式 汉字字体 汉字字间距 **宋**体 黑体 6.7 cpi 5 cpi 6 cpi 7.5 cpi Draft <u>Roman</u> Sans Serif OCR-B Roman T(PS) Sans Serif H(PS) 字体 高速草体 差 开 <u>10 cpi</u> 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi 比例字体 英文字间距 字符集 Italic PC 437 PC 850 PC 860 PC 863 PC 865 PC 858 Italic U.S.A. Italic France Italic Germany Italic U.K. Italic Denmark Italic Sweden Italic Italy Italic Spain 0.5 秒 1 秒 1.5 秒 2 秒 国际字符集 手动送纸等待时间 蜂鸣器 **差** 开 多联表格 (采用压突起方法连接的) 低噪音模式 -按[项目→]按键选择下一个菜单。 按[项目→]按键选择上一个菜单。 -按[设定]按键选择一个值。 -请关闭打印机来取消设置。

打印当前设置? NEOVISION 20POWERED®BYINUBIA25193

-同时按[项目↓]和[项目↑]按键来完成并保存设置。

是:设定/否:项目↓,项目↑