

## 更换单切刀控制板指导文件


### 步骤一

将打印机翻转，露出下底盖封板，将下底盖封板上的螺丝卸掉。




### 步骤二

下底盖封板卸掉以后，可以看到切刀控制板，将控制板上的两颗螺丝卸掉后可以将控制板从打印机内部取出。



### 步骤三

注意控制板上的插线，插线上有标识标记，和插座是对应关系。为防止更换新切刀控制板插错线路，也可以在更换时拔一根插一根。



#### 步骤四

当新切刀控制板上插线都完成后，用两颗螺丝固定在打印机的内腔内。盖上底封板并用螺丝固定。